Bedienung Reinigungsmaschine

1. Batterie rechtzeitig laden
2. Schritt Nr. 1: Maschine mit Wasser befüllen. Vorne über die Öffnung unter dem Schwämmchen. Solange bis die Hälfte des durchsichtigen Schlauchs gefüllt ist. Reinigungsmittel nicht notwendig. Spritzdüse für Schlauch liegt wahrscheinlich auf Waschmaschine.

3. Schritt Nr. 2: Maschine in Halle schieben. Rechts an Bühne positionieren.
4. Dieses Pedal leicht nach unten und rechts drücken. Damit wird die Bürsten abgelassen

5. Danach diesen Hebel nach unten ziehen. Damit wird die Sauglippe abgelassen.

6. Der linke Schalter stellt die Maschine an. Der rechte Schalter startet die Absaugung. Beide drücken, bis sich alles dreht.
   Wassermenge über + ruhig etwas erhöhen.

7. Nun entgegen dem Uhrzeigersinn von außen nach innen wandern.
8. ACHTUNG: 1. Niemals rückwärts gehen. Wenn du dich festgefahren hast, linken Schalter drücken (stoppt die Bürste). Dann Bürste mit Pedal hochziehen. Dann rückwärts ausparken.
9. ACHTUNG: 2. Niemals die Bürste starten, wenn sie sich nicht auf dem Boden befindet. Denn da löst sie sich von der Antriebsscheibe. Wenn das passiert, anrufen…
10. Schritt Nr. 4: wenn fertig, Maschine und Absaugung ausschalten (Knöpfe drücken, Maschine geht erst verzögert aus, etwas warten). Beide Pedale hochziehen. Zum Ausgang fahren, mit dem Hinterteil zuerst.

11. Klaren Schlauch oben abziehen und Wasser ablassen. Löst sich manchmal auch unten, dann einfach wieder dranstecken.
12. Dann das graue Rohr aus der Halterung ziehen, Deckel abdrehen und schon kommt das Schmutzwasser raus.

13. Letzter Schritt: Großen Deckel von Maschine öffnen. Abwassertank mit Schlauch ausspritzen. Deckel offenlassen und Maschine wieder in Kabuff.
14. Ach ja, die Absauglippe von unten mit den Fingern von Schmutz befreien.
15. FERTIG! Ganz einfach 😇
16. Wasser im Keller wieder abdrehen…